T1 2SK41E
T2 BF-215
T3 BF-214
T5 BF-215
T6 BF-214
T7 BF-214
F1 217
F4 118
F5 117
F6 115
F7 116
F8 116
L1
L2
L3
L4
L5 AF
L6 AF
L7 W6K
L8 W7K
L9 Śr
L10 317
L11 318
L12 65K
L13 65K
L15
CF1
T101 BC-109C
T102 BC-109C
T103 BC-109C
T104 BC-109C
T105 BC 109C
T106 BC-109C
Gramofon
Tuner
Magn.
G1 Magnetofon
G2 Gramofon
WMP
WMK
10V
12V
9,5V
6V
2,8V
20V
27V
3V
5,5V
5,6V
0,58V
LA 3301
2SK 41E
BC-108 BC-109 BC-211
BF-214 BF-215
AZ/AF

WSKAŹNIK DOSTROJENIA 100µA

WD1

WPAF

FOTO-DIODA SLP-20 FD-1

Wyciszanie

Kanał lewy 8Ω

Kanał prawy 8Ω

Słuchawki

220V 50Hz

TR1

SLP-20

Sterowanie

Sieć

LA 1221