

Ш2-3  
Назначение цепи куда поступает  
ВЧ сигнал  
БПВ Ш1-1


Ш2-1

№№ конт.	Назначение цепи	Куда поступает
1а		
2а		
3а		
4а		
5а		
1б	+120В	На Ш10-5
2б	~ 6,3В	На Ш10-5
3б	корпус	На Ш10-5
4б	модулирующее напряжение	На Ш10-5
5б		


Ш2-2

№№ конт.	Назначение цепи	Куда поступает
1а	-10В 20к	На Ш10-14
2а	-10В 22к	На Ш10-14
3а	-10В 24к	На Ш10-14
4а	-10В 26к	На Ш10-14
5а	-10В 27к	На Ш10-14
1б		
2б		
3б		
4б		
5б		

Принципиальная электрическая схема устройств У2-1-У2-5



Принципиальная схема блока задающего генератора радиостанции „Порт-2“



Принципиальная схема блока передатчика радиостанции „Порт-2“

Ш1-2		
№ жила	Назначение цепи	Куда поступает
1а	+450В	На Ш12-1
2а	+250В	На Ш12-1
3а	Корпус	На Ш12-1
4а		
5а	-120В	На Ш12-1
1б		
2б	~6,3В	На Ш12-1
3б	Корпус	На Ш12-1
4б	~6,3В	На Ш12-1
5б		